

PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRA PARA ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUA

Recipiente: botella de agua vacía. Es importante que la misma solo haya contenido agua y no otra bebida o sustancia para no contaminar la muestra.

Preparación:

1. Limpiar la boquilla del grifo con un paño limpio para evitar cualquier tipo de contaminación superficial antes de tomar la muestra.
2. Lavar la botella (y tapa) un mínimo de tres veces con el agua que se quiera analizar.
3. Abrir la canilla, dejar purgar 2 a 3 minutos antes de tomar la muestra. Esto es crucial para asegurar que el agua que fluye por la tubería no esté estancada y, por lo tanto, no esté contaminada por sedimentos o impurezas que puedan haberse acumulado en las tuberías.

Toma de muestra:

4. Estabilizar el flujo de agua a un caudal normal (no debe ser excesivamente fuerte o muy débil) para evitar la alteración de las características del agua.
5. Llenar la botella al ras y cerrarla. Asegurarse de que la misma quede completamente llena para lograr el menor contenido de aire en la botella. Se requiere como mínimo **1 litro**.

Rotulación:

6. Secar la botella y rotular la muestra con la información de la siguiente etiqueta:

Nombre completo			
Fecha de muestreo			
Tipo de agua*			
Punto de muestreo**			
Calle		Altura	
Barrio			
Localidad			
Provincia			
* De red, de pozo o post tratamiento.			
**Directo de red, cocina, bajada de tanque, directo de pozo, salida de algún equipo, etc.			

7. Entregar la muestra en cualquiera de nuestras tres tiendas, personalmente o por envío (el envío es a cargo del cliente).

Temperley: Av. Hipólito Yrigoyen 10.541, CP 1834, Buenos Aires.

Canning: Mariano Castex 639, Local 1, CP B1804, Buenos Aires.

La Plata (Villa Elisa): Camino Parque Centenario 1947, Local 2, CP B1894.

Día y horario: lunes a viernes de 9 a 18 h y sábados de 9 a 13 h.